

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу/демонтажу Мобильных Шатров компания «Еврофлаг». Гарантийные условия.

1. Достать каркас шатра и тент из сумки-чехла. Сумку отложить на время использования шатра. Тент следует уложить только на чистое место, чтобы избежать загрязнения.
2. Операции по растягиванию и формированию каркаса шатра следует проводить минимум вдвоем. Данные операции проводятся с противоположных коротких сторон каркаса. Если каркас квадратный, то с любых противоположных сторон.



3. Необходимо взяться за ножки каркаса с разных сторон, приподнять его и немного растянуть каркас в длину (тянуть в разные стороны). Поставить каркас на землю. Как правило, растянуть получается на 15-20%.



4. Не уходя со своих мест, мужчинам необходимо сменить место ухвата с ножек каркаса на нижние ребра крыши каркаса (см. фото ниже).



5. Приподнять каркас за нижние ребра крыши и тянуть одновременно в противоположные стороны и вверх настолько, насколько это возможно. Цель - растянуть каркас максимально сильно (где-то на 95%). Растягивание можно проводить в несколько этапов, устанавливая каркас на землю, чтобы было удобнее.



6. Если тентовая крыша не надета на каркас, то необходимо накинуть ее таким образом, чтобы центр крыши попал на центр каркаса. В центре каркаса расположена вертикальная стойка с пружиной и округлением. В некоторых каркасах таких стоек может быть несколько.

7. Растянуть крышу от центра к углам и заправить на боковые стены и углы на 30-35см. Эти части крыши называются фризами.

Примечание: Если тентовая крыша изначально надета на каркас шатра, то пункты 6 и 7 следует пропустить.

8. Далее необходимо увеличить высоту каркаса на 2 деления на каждой ножке каркаса. Увеличивать высоту следует поэтапно: сначала одну длинную сторону шатра на один шаг, затем другую длинную сторону шатра на один шаг и так далее. Не рекомендуется перешагивать либо увеличивать сначала короткие стороны шатра. При необходимости, вы можете изменить высоту.
9. На каждой ножке шатра, в верхней части изнутри, есть фиксирующий механизм (см. фото ниже). Данный фиксирующий механизм удерживает каркас в полностью сформированном виде (100% растянутое состояние). Необходимо наступить ногой на пятку у основания ножки каркаса, двумя руками ухватиться за ребра крыши возле ножки и сильно поднять крышу вверх, пока фиксирующий механизм не защёлкнется. Прodelать то же самое для каждой ножки шатра.



10. Внутри тентовой крыши есть специальные хомуты на липкой ленте velcro (см. фото ниже). Необходимо их использовать, чтобы прикрепить тентовую крышу к каркасу в натянутом состоянии.



11. У Вас получился шатер необходимой высоты с крышей, теперь необходимо прикрепить стены шатра.
12. Стены шатра крепятся с помощью липкой ленты velcro к внутренней стороне фризов. Между собой скрепляются на швейную молнию либо также на ленту velcro. Делать это необходимо последовательно.
 - 12.1. Сначала прикрепить с помощью липучки короткую сторону шатра. Убедитесь, чтобы швейная молния / лента velcro по краям стенки была доступна для соседних стенок.
 - 12.2. Затем присоединить длинную сторону на молнию / ленту velcro к установленной короткой стороне и начать постепенно крепить ее к фризу, продвигаясь в сторону. И так далее.

Примечание:

- На каждом этапе важно крепить стенки в натяжку, не оставляя пробелы, т.к. в противном случае длины стенки может не хватить. А также проследить, чтобы молния / липкая лента velcro была доступна для смежных стенок.
- Как правило, фризы от крыши сильно натягиваются, и крепление стенок возле особо натянутых мест может быть затруднено.
- Если у Вас не получается прикрепить последнюю стенку, т.к. не хватает ее длины (не хватает где-то 1-3 см), то попробуйте сначала присоединить швейные молнии / ленты velcro по бокам стенки к смежным стенкам, и только потом крепить стенку к фризу. Также можно отщелкнуть на каждой ножке фиксирующие механизмы и сжать немного шатер (до состояния 95%), тогда стенки будут крепить легче. После закрепления стенок, защелкните фиксирующие механизмы обратно.

13. Чтобы открыть дверь (когда они в комплектации), необходимо открыть обе молнии и свернуть полотно двери в трубочку, закрепить в верхней части с помощью липкой ленты velcro (см. фото ниже).



14. Чтобы сложить шатер, необходимо:

- 14.1. Снять все стенки. Крышу можно оставлять.
- 14.2. Поэтапно снизить высоту шатра до базового положения.
- 14.3. Расщелкнуть фиксирующие механизмы на каждой ножке.
- 14.4. Убрать все боковые фризы наверх, чтобы они не заходили на боковые стенки.
- 14.5. Ухватиться за верхние ребра крыши каркаса с противоположных коротких сторон шатра.
- 14.6. Приподнять каркас и тянуть одновременно друг к другу и вверх.
- 14.7. Упаковать все в сумку-чехол.

Важно:

- Ни в коем случае не кладите на Ваш шатёр тяжелые (от 5 кг) предметы и не ударяйте его другими предметами. Даже в сложенном состоянии шатра, действуя подобным образом, шатёр можно деформировать.
- Не воздействуйте острыми предметами, огнём или раскаленными предметами и так далее на тентовое покрытие во избежание его порчи.

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год на металлический каркас, кроме деформации начального физического состояния
- 6 (шесть) месяцев на целостность и непромокаемость тентового покрытия, кроме загрязнения и образования дыр не на швах.

Гарантия действительна при наличии заполненного и подписанного гарантийного талона, в котором указаны условия предоставления гарантии.

Гарантийный талон № _____.

Наименование изделия (зачеркнуть не нужно):

- Мобильный шатёр, стальной каркас Ø30мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu 30x30x1,5мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu 37x37x1,8мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu HEX 45x1,0мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu HEX 40x1,8мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu 40x40x1,8мм
- Мобильный шатёр, алюминиевый каркас Alu HEX 50x1,8мм
- Торговая палатка

Размер изделия (вписать):

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год на металлический каркас, кроме деформации начального физического состояния
- 6 (шесть) месяцев на целостность и непромокаемость тентового покрытия, кроме загрязнения и образования дыр не на швах.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае не соблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то изготовителем лицом);
- в случае если использовались непредусмотренные изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае использования снаружи во время сильного ветра – порывы ветра выше 16 м/с;

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный шатром или торговой палаткой человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного изделия к продавцу.

дата продажи (поставки) изделия

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.